

APPARATET STØJER MEGET VED ARBEJDET:

- ▶ Sørg for, at apparatet står på en flad overflade.

UDSIVNING FRA APPARATET:

- ▶ Sørg for, at apparatet er i god stand.
- ▶ Hvis muligheden for kontinuerlig dræning ikke anvendes, sørg for, at gummibælgen (nederst på apparatet) er på plads.

Fejlkode på displayet		
Kode	Årsag	Afhjælpning
E1	Føler for omgivelsestemperatur (med følerhus i harpiks) er åben eller virker ukorrekt på grund af kortslutning.	Kontroller, at føleren for omgivelsestemperatur er korrekt tilsluttet printkortet.
		Udskift føleren for omgivelsestemperatur.
		Udskift hovedprintkortet.
		Luftfugtighedsniveau er under 40% af den relative luftfugtighed.
E2	Føler for kølekreds (med følerhus i kobber) er åben eller virker ukorrekt på grund af kortslutning.	Kontroller, at føleren er korrekt tilsluttet printkortet.
		Udskift føleren.
		Udskift hovedprintkortet.
E3	Ledningen på føleren til temperaturstyring (TC) er løsnet eller beskadiget. Apparatet vil afgive et lyd-signal i 3 sekunder og E3-fejlmeddelelse vil blinke hvert sekund. Kompressoren og ventilatormotoren vil stoppe.	Føleren skal kontrolleres og udskiftes.
E5	Hvis den af TC-føler aflæste temperatur er mindst 130°C i længere end 5 sekunder, vil apparatet afgive et lyd-signal i 3 sekunder, og E5-fejlmeddelelse vil blinke hvert sekund. Kompressoren og ventilatormotoren vil stoppe.	I den situation sluk for apparatet og aktiver det derefter igen med ON/OFF-tast for at kontrollere, om E5-fejlmeddelelse er fortsat vist. Hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, betyder det, at kompressorsystemet virker forkert. Kontroller kompressorsystemet og fjern fejlen.