


## P3 Trolley 12/24V 33ah

Réf.	Description	Qu.
<b>000816</b>	Batterie Professional 12V-33Ah	2
<b>000459</b>	Boîtier pour Voltmètre	1
<b>000955</b>	Boulon 5X25 pour fixation voltmètre sous coque	2
<b>000965</b>	Boulon pour fixation fusible 8X30	2
<b>000867</b>	Bouton-test jaune avec câbles	1
<b>000853</b>	Buzzer Alarme avec LED	1
<b>001251</b>	Câble extérieur positif Ø=50mm L=162cm avec pince F850sbs+ (ref. 000701) assemblés	1
<b>001267</b>	Câble extérieur négatif Ø=50mm L=168cm avec pince F850sbs- (ref. 000702) assemblés	1
<b>001401</b>	Câble extérieur négatif Ø=50mm L=168cm avec cosse POUR pince F850sbs- (ref. 000702)	1
<b>001411</b>	Câble extérieur positif Ø=50mm L=162cm avec cosse POUR pince F850sbs+ (ref. 000701)	1
<b>001775</b>	CABLE COMMUTATEUR Ø25 NEGATIF (1/3) 28cm AVEC COSSE ASSEMBLEE	1
<b>001774</b>	CABLE COMMUTATEUR Ø25 POSITIF (5/7) 32cm AVEC COSSE ASSEMBLEE	1
<b>001702</b>	CABLE COMMUTATEUR Ø25 POSITIF (8/6) 32cm AVEC COSSE ASSEMBLEE	1
<b>001770</b>	CABLE COMMUTATEUR Ø25 NEGATIF (4/2) 20cm AVEC COSSE ASSEMBLEE	1
<b>001126</b>	Câble intérieur noir Ø=2.5mm, L=27cm, Batterie/Coup circuit cosse ronde/plate	1
<b>001144</b>	Câble intérieur noir Ø=2.5mm, L=30cm, Allume-cigare/Coupe circuit cosse plates	1
<b>001136</b>	Câble intérieur noir Ø=2.5mm, L=29cm, Batterie/Voltmètre cosse ronde/plate	1
<b>001137</b>	Câble intérieur noir Ø=2.5mm, L=40cm, Batterie/Buzzer cosse ronde/plate	1
<b>001592</b>	Câble intérieur noir Ø=50mm (L=23cm, Fusible/Batterie) cosse normal et cosse fusible	1
<b>001088</b>	Câble intérieur rouge Ø=2.5mm, L=21cm, Batterie/Buzzer cosse ronde/ronde petite	1
<b>001089</b>	Câble intérieur rouge Ø=2.5mm, L=23cm, Batterie/Buzzer cosse ronde/plate	1
<b>000458</b>	Cadre circulaire pour verre affichage voltmètre	1
<b>000277</b>	Calandre P3 Trolley noir pour commutateur et voltmètre rond	1
<b>002107</b>	Carton d'emballage pour P3 Trolley	1
<b>Lem 122470</b>	Chargeur automatique 12/24V - 7A	1
<b>000856</b>	Circuit Voltmètre	1
<b>000841</b>	Commutateur complet (avec tige et manette)	1
<b>000035</b>	Coque P3 Trolley arrière noir ABS	1
<b>000034</b>	Coque P3 Trolley avant noir ABS	1
<b>001038</b>	Cosse fusible pour câble Ø 50	4
<b>001049</b>	Cosse plate pour câble Ø 1.5 (voltmètre)	1
<b>001047</b>	Cosse plate pour câble Ø 2.5	4
<b>001043</b>	Cosse pour câble Ø 25	8
<b>001039</b>	Cosse pour câble Ø 50	2
<b>001044</b>	Cosse ronde petite pour câble Ø 2.5	3
<b>001048</b>	Cosse ronde pour câble Ø 1.5 (voltmètre)	1
<b>001045</b>	Cosse ronde pour câble Ø=2.5	5
<b>000840</b>	Coupe-circuit gris (bilame)	1
<b>000415</b>	Couverture fusible transparent	1

<b>000953</b>	Ecrou pour fixation fusible Ø 8	4
<b>000954</b>	Ecrou autobloquant pour fixation fusible Ø 8	4
<b>000951</b>	Ecrou Ø 5 pour fixation voltmètre sur coque	2
<b>000950</b>	Ecrou pour prise allume-cigare	1
<b>002185</b>	Embout complet pour chargeur	-
<b>000860</b>	Fusible 500A pince	1
<b>000859</b>	Fusible 500A coque	1
<b>002184</b>	Fusible 5A pour embout chargeur	1
<b>002187</b>	LESA 1 - Cordon allume-cigare	1
<b>000701</b>	PINCE LAITON MOYENNE DROITE ROUGE AVEC FUSIBLE F850SBS+	1
<b>000702</b>	PINCE LAITON MOYENNE DROITE NOIR MODELE FUSIBLE SANS LED F850SBS-	1
<b>000368</b>	Plaque porte fusible	1
<b>000838</b>	Prise Allume-cigare	1
<b>000970</b>	Raccord pour câbles Ø 2.5	1
<b>000972</b>	Rondelle pour fixation fusible Ø 8	10
<b>000553</b>	Roue Ø 140	2
<b>000558</b>	Support de batterie inférieur pour P3 Trolley	1
<b>000576</b>	Support de batterie en « L » supérieur pour P1 Trolley	2
<b>000190</b>	Support de câble pour P3 Trolley	2
<b>000207</b>	Support de pince pour P3 Trolley	2
<b>000869</b>	Support de roue pour Trolley	2
<b>000868</b>	Tige avec bouton complète	1
<b>000460</b>	Verre rond affichage Voltmètre	1
<b>000915</b>	Vis 3x30 fixation commutateur	2
<b>000911</b>	Vis d'assemblage pour coques	21
<b>000914</b>	Vis pour fixation couverture fusible	4
<b>000912</b>	Vis standard court	19
<b>000832</b>	Voltmètre complet	1

# P3 Trolley 12/24V 33 ah



000841

